



Bedankt voor uw aankoop, bij deze ontvangt u toegang tot de online gebruiksaanwijzing van de toestellen.




DELUXE



ELITE

Gebruiksaanwijzing

Nexvex Elite GTS6 & Deluxe GTS5



Scan deze QR-code om de app 'Runmefit' te downloaden. U kunt er ook voor kiezen om deze via de appstore op te zoeken.

Het modelnummer vindt u op de achterzijde van het product.





Algemeen

Uw tevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. U ontvangt daarom één jaar volledige fabrieksgarantie. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze 30 dagen **gratis** retourneren service.

Let wel, de fabrieksgarantie is enkel van toepassing bij correct gebruik van het product. In deze instructie leest u daarom op welke wijze u dit product wel en niet mag gebruiken.

Heeft u vragen over dit product? Laat het ons dan weten. Stuur ons een bericht en wij zullen u zo spoedig mogelijk van dienst zijn. Dit kan via Bol.com of naar onze klantenservice op rentagadget@klantenservice.nl

Tot slot wensen wij u veel plezier met uw nieuwe aanwinst. Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar uw ervaring met de smartwatch en onze diensten. Bent u tevreden? Laat dan alstublieft een review achter op onze productpagina, daar helpt u ons enorm mee. Niet tevreden? Neem dan alstublieft contact met ons op, wij zullen ons uiterste best doen om de situatie voor u op te lossen.



Smartwatch Verbinden

1. App downloaden en installeren

Je kunt het horloge instellen via de Runmefit app voor iOS of Android toestellen. De stappen zijn als volgt (er is tevens een instructievideo beschikbaar via deze link: <https://photos.app.goo.gl/18oYYn43TXDatqHp6>):

Opmerkingen: het hardwareplatform van het apparatensysteem moet voldoen aan deze eisen



iOS 9.0 of hoger



Android 5.0 of hoger



Bluetooth 5.0

Correcte werking:
Scan de QR code hieronder of download de Runmefit App via de mobiele App store om deze te koppelen met het horloge.



Verkeerde werking:
Koppel het horloge rechtstreeks met de Bluetooth in de instellingen van uw mobiele telefoon.





2. Verbinden met de smartwatch

1. Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon.
2. Zoek het bindingsverzoek in de vervolgkeuzelijst op de startpagina van de app. De koppeling kan alleen via de app tot stand worden gebracht. Scan de QR-code of selecteer de juiste smartwatch in het Bluetooth pop-up venster.

Selecteer vervolgens de smartwatch onder producten. Klik op "OK" om het binden te voltooien.

Opmerkingen:

- Tijdens gebruik zal Runmefit u vragen om Bluetooth in te schakelen en Runmefit daarvoor te machtigen om toegang te krijgen tot GPS op uw mobiele telefoon
- iPhones vragen u niet om informatie, tenzij u de Bluetooth-koppeling op uw horloge in de ingebouwde Bluetooth in uw mobiele telefoon voltooit na het binden.
- De belfunctie moet afzonderlijk worden gekoppeld door de audio via Bluetooth te koppelen. Volg hiervoor de stappen in de instructievideo.




Belfunctie & Audio koppelen

- De koppeling voor de belfunctie wordt tot stand gebracht nadat de smartwatch in de Runmefit-app aan uw telefoon is gekoppeld.
- Om de belfunctie te activeren, koppelt u de audio via Bluetooth. Let op dat deze koppeling afzonderlijk is van de koppeling tussen de smartwatch en uw telefoon. U koppelt nu specifiek de audio.
- Bij de installatie van de smartwatch wordt u gevraagd of u ook deze audiokoppeling wilt maken. Stem hiermee in, waarna u automatisch wordt doorverwezen naar de Bluetooth-instellingen van uw telefoon. Selecteer de juiste koppeling:
 - GTS5 Deluxe = 'GTS5CALL-'
 - GTS6 Elite = 'GTS6CALL-'
- Na selectie en totstandbrenging van de verbinding kunt u audio via de smartwatch beluisteren en bellen met uw smartwatch.
- Beheer eenvoudig de verbinding onder het kopje 'Telefoon' op de smartwatch.
- Bij een correcte koppeling kunt u nu ook audio beluisteren via de smartwatch en gebruikmaken van de stem-assistent. Voor iOS activeert de stem-assistent 'Siri' op uw telefoon.
- Als de verbinding wordt verbroken, dient u deze opnieuw tot stand te brengen. Activeer hiervoor op de smartwatch de verbinding opnieuw onder 'Telefoon'.
- Deze functie vereist veel energie waardoor de batterij sneller leeg zal zijn.




Gebruikersinstructie

1. Product overzicht



Swipe naar beneden om het menu met snelknoppen weer te geven






2. Fysieke drukknop functies

- Kort indrukken om terug te gaan naar het menu
- Kort indrukken om het scherm aan te zetten wanneer deze uit staat
- Lang ingedrukt houden (3 seconden) om de smartwatch uit te schakelen of de SOS functie te activeren

3. Opladainstructies

- Koppel de oplader aan de onderzijde van de smartwatch. Het horloge moet **volledig** worden opgeladen om het te activeren **wanneer** deze voor het eerst wordt opgestart. Druk daarna op de fysieke drukknop en houd deze gedurende drie seconden ingedrukt om de smartwatch op te starten
- Om beschadiging tijdens het opladen te voorkomen dient u gebruik te maken van een muuradapter met de correcte voltage zijnde 5V.






Gegevens synchroniseren

Bij dagelijks gebruik zal de smartwatch allerlei activiteiten en data verzamelen. De gebruiker moet het horloge verbinden met Bluetooth via de app Runmefit om deze gegevens te kunnen synchroniseren. Dit doet u door in het hoofdmenu de pagina omlaag te swipen in het geval deze gegevens niet automatisch synchroniseren. Houd de app altijd draaiende op de achtergrond om synchronisatieproblemen te voorkomen.

Dragen van de smartwatch




Draag het apparaat op een vingerafstand van het polsbeen en stel de spanning van de polsband in op een comfortabele positie. *Tip: Te los dragen kan de nauwkeurigheid van de hartslaggegevens beïnvloeden*

Vermijd het horloge bij dagelijks gebruik te strak te dragen. Houd de delen van het horloge die de huid raken droog.



Polsband verwisselen



Zet de schakelaar om en neem de polsband uit. Het nieuwe polsband kunt u op dezelfde wijze terugplaatsen. U kunt gebruikmaken van 22mm brede polsbanden.

Wijzerplaat aanpassen

U kunt uw wijzerplaatinstellingen wijzigen door de wijzerplaat lang in te drukken. Veeg daarna over het scherm om de verschillende interfaces te openen.





Functionaliteiten

Deze smartwatches beschikken over een groot aantal functies, waaronder hoofdzakelijk:

- Gezondheidsmetingen: hartslag (én melding bij te hoge hartslag), bloedzuurstof, bloeddruk, temperatuurmeting, slaapmonitor, stressmeter, ademhalingsoefeningen, drinkherinnering, sedentaire herinnering
- Sportfuncties: GTS5 & GTS6 (100) sportmodus, inzicht in de activiteiten en behaalde resultaten (logboek)
- Andere functies: belfunctie, berichten herinnering, weersoverzicht, muziek beheren, timer, stopwatch, alarm (klok), belherinnering, zaklamp, stem-assistent, etc.

Sporten

Navigeer naar het sportmenu in de smartwatch en start de activiteit door deze in te drukken. U kunt de activiteit eveneens via de app inschakelen. Zowel 'wandelen' als 'vrije activiteit' worden automatisch herkend.

Tijdens het sporten kunt u de activiteit via de smartwatch pauzeren en aansluitend herstellen. Druk daarvoor kort op de pauze en start knop.


Daarnaast heeft u de mogelijkheid de sport via de smartwatch te beëindigen. Houd de knop daarvoor ingedrukt.



Vrouwengezondheid volgen

De functie voor het bijhouden van de gezondheid van vrouwen, die gebruikt wordt om menstruatieveranderingen te registreren, volgt individuele menstruatiecycli en voorspelt de eisprong (moet in de app ingeschakeld worden bij kaartbeheer op de homepagina).

Reiniging en Onderhoud



1. Houd het product goed schoon
2. Houd het product droog
3. Draag het niet te strak

Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen om het horloge schoon te maken, maar gebruik een zeepvrij schoonmaakmiddel. Het is aan te bevelen alcohol te gebruiken om vlekken te schrobben die niet gemakkelijk te verwijderen zijn.



Veelgestelde vragen

1. Kan de smartwatch niet vinden via Bluetooth in de app

Het kan zijn dat u de smartwatch al via Bluetooth heeft gekoppeld, echter niet in de app. Ontkoppel eerst de rechtstreekse verbinding en volg vervolgens de instructies onder 'Smartwatch verbinden' van deze hand-out.

2. De app synchroniseert de data niet vanuit de smartwatch

Mogelijk werkt de Bluetooth koppeling niet naar behoren. Probeer de Bluetooth van de telefoon uit te zetten en de koppeling opnieuw tot stand te brengen.

3. De smartwatch wil niet opladen

Zijn de positieve en negatieve polen van de oplaadkabel correct aangesloten? Wellicht kunt u een andere adapter proberen. Als het batterijniveau 'te laag' is duurt het een moment alvorens de smartwatch het batterijniveau weergeeft. Mocht het hierna nog niet naar behoren werken neem dan contact met ons op.

4. Geen Nederlands in de smartwatch

Zowel de GTS5 als de GTS6 variant van deze smartwatch ondersteunt de Nederlandse taal. De smartwatch neemt automatisch de taal over van het besturingssysteem van uw telefoon.



5. De tijd op de smartwatch is niet juist

Zodra de smartwatch volledig is opgeladen na een lege batterij, of wanneer de smartwatch gedurende een lange tijd niet is gebruikt dan kan de tijd onjuist worden weergegeven. Zodra u de app verbindt met de smartwatch zal de tijd worden gesynchroniseerd.

6. Hartslag meter is inaccuraat of werkt niet

Mogelijk draagt u het apparaat niet correct. Draag zorg dat deze volledig tegen uw huid aan zit op de juiste positie. Probeer een te strakke of te losse houding te vermijden. Voor de beste resultaten legt u uw hand vlak, met een relaxte houding. U houdt uw hand stil gedurende de meting terwijl deze dichtbij de pols de meting uitvoert.

7. Het aantal stappen is niet juist

Dit kan de volgende oorzaken hebben:

- a. de wijze waarop u uw hand beweegt kan daartoe reden zijn
- b. heeft u de juiste gegevens, waaronder geslacht, leeftijd, gewicht etc. correct ingevoerd in de app? Deze gegevens zijn invloed op het algoritme
- c. Bij zeer kort gebruik (aantal stappen) zal de smartwatch deze niet opnemen
- d. De smartwatch beschikt niet over GPS, daardoor kunnen verschillen ontstaan

Voor meer vragen (bijvoorbeeld 'geen berichtenherinnering') kunt u de Runmefit app raadplegen onder "My" – "Questions and help".



8. De koppeling valt steeds weg

Zorg ervoor dat de app Runmefit altijd op de achtergrond blijft draaien. Sluit u deze app? Dan is de koppeling met uw smartwatch per direct verbroken en zult u deze onder apparaten opnieuw handmatig moeten verbinden. Daarnaast valt de verbinding met uw telefoon weg wanneer u buiten het Bluetooth bereik bent. Indien u weer binnen de straal van de Bluetooth komt en de app nog is geactiveerd, dan zal de smartwatch geheel automatisch opnieuw de verbinding tot stand brengen.

9. De weersinformatie klopt niet

Zorg ervoor dat u regelmatig (één keer per dag is minimaal) de smartwatch synchroniseert met de app Runmefit. U doet dit door op de homepagina van de app naar beneden te swipen. De voortgang van het updateproces wordt in percentages aangegeven.

10. Ik krijg geen berichten (meer) binnen

Mogelijk dienen bepaalde instellingen op uw telefoon alsnog handmatig aangepast te worden. Zo kunt u in de Bluetooth instellingen van uw telefoon aangeven of u systeemmeldingen wilt delen met de smartwatch. Wanneer dit uitstaat ontvangt u geen notificaties op uw smartwatch. Elke telefoon is anders. Mocht u hier niet uitkomen dan kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@rentagadget.nl
Wij helpen u graag verder.



Veiligheids en Productinformatie

Voorwaarden leverancier

Tijdens het gebruik van de smartwatch zijn een aantal aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden:

- De waterdichtheid van dit product is IP67, geschikt voor dagelijkse bescherming tegen water, zoals handen wassen en regen;
- Gebruik het niet tijdens zwemmen, duiken, surfen en andere watersporten;
- Vermijd gebruik in hoge-temperatuur omgevingen zoals sauna's en stoomruimtes, omdat dit de kans op waterschade vergroot;
- Dit product is geen medisch apparaat. Alle gemeten gegevens en resultaten dienen alleen ter referentie en niet als medisch bewijs.

Belangrijk om te vermelden is dat waterschade niet gedekt wordt door de fabrieksgarantie. Onder de kraan én in de regen is uiteraard geen probleem.



Aanvullende voorwaarden en waarschuwingen

Waarschuwing voor de batterij

De batterij niet uit elkaar halen, vervormen of beschadigen. Haal de ingebouwde batterijen van niet-vervangbare batterijtoestellen niet uit elkaar. Gebruik geen scherpe voorwerpen om de batterij te verwijderen.

Gezondheidswaarschuwing

Als u een pacemaker of andere geïmplanteerde elektronische apparaten draagt, raadpleeg dan uw arts voordat u de hartslagmeterband gebruikt.

De optische hartslagsensor van het horloge gloeit groen op en knippert. Indien u aan epilepsie lijdt of gevoelig bent voor knipperende lichtbronnen, raadpleeg dan uw arts of u dit product kunt dragen.

Het toestel houdt uw dagelijkse activiteiten bij via sensoren. Deze gegevens zijn bedoelt om u iets te vertellen over de dagelijkse activiteiten, zoals stappen, slaap, afstand, hartslag en calorieën, maar zijn misschien niet volledig accuraat.

Het toestel, de accessoires, de hartslagsensoren en andere relevante gegevens zijn bedoelt voor ontspanning en fitness, niet voor medische doeleinden. Deze zijn niet van toepassing op de diagnose, bewaking, behandeling of preventie van ziekten of symptomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen veroorzaakt door een afwijking in deze gegevens.



Waarschuwing voor fietsen

Bewaar te allen tijde uw gezond verstand en fiets op een veilige manier. Zorg ervoor dat uw fiets en hardware goed onderhouden zijn én dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn.

Waterdichtheid

Deze smartwatch, met een waterbestendigheid van IP67, is ontworpen om dagelijkse waterbestendigheid te bieden, zoals bij het wassen van je handen of blootstelling aan regen. Hoewel het niet bedoeld is voor zwemmen, duiken of andere watersporten, is het bestand tegen lichte blootstelling aan water. Let op: het is niet geschikt voor gebruik in zeewater, zure of alkalische oplossingen, chemische reagentia of andere bijtende vloeistoffen. Houd er rekening mee dat schade of defecten als gevolg van onjuist gebruik niet onder de garantie vallen.

Kwalificaties



Het apparaat voldoet aan het ROHS criterium van de EU. Zie IEC 62321, ROHS van de UE

Richtlijn 2011/65/EU en herziene richtlijn

Irritatie aan de huid

Indien u ongemak of huidirritatie ervaart bij het dragen van de smartwatch, dan raden wij u aan om het toestel allereerst goed te reinigen. In bepaalde gevallen hopen resten of vreemde materialen zich op rond het toestel en die kunnen leiden tot irritaties. Daarnaast kan het zijn dat u uw smartwatch niet juist draagt. Wacht twee tot drie dagen alvorens u het weer draagt.



Let op

- Als u huidirritatie ervaart bij het dragen van je horloge, onthoud je dan van het dragen, en wacht twee tot drie dagen om te zien of je symptomen verminderen. Als de symptomen aanhouden of verergeren, raadpleeg dan een arts.
- Als u eczeem, allergie of astma hebt, kunt u meer kans hebben op huidirritatie of allergie door een draagbaar apparaat.
- Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
 - Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken
 - Dit toestel moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kunnen de gebruiker de bevoegdheid ontnemen de apparatuur te gebruiken. Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC regels. Deze grenswaarden zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de aanwijzingen, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden.



Als deze apparatuur schadelijke storingen in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, die kunnen worden vastgesteld door de radioapparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV technicus voor hulp.

Let op

Ontploffingsgevaar als de batterij door een onjuist type wordt vervangen. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de gebruiksaanwijzing.



Oude elektrische apparaten mogen niet samen met het restafval worden weggegooid, maar moeten apart worden weggegooid. Het weggooiden bij de gemeenschappelijke inzamelpunten via particulieren is gratis. De eigenaar van oude apparaten is verantwoordelijk om de apparaten naar deze verzamelpunten of soortgelijke inzamelpunten te brengen. Met deze kleine persoonlijke inspanning draag je bij tot de recycling van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.



Systemspecificaties Deluxe GTS5

Model: Deluxe (GTS5)

Scherm Type: 2.0-inch HD kleur scherm

Batterij capaciteit: 350mAh

Oplaad Voltage: 5V

Oplaad Duur: Ongeveer 2.5 uur

Batterij Duur: Ongeveer 10 dagen (afhankelijk van gebruikersintensiteit)

Waterdichtheid: Getest en gecertificeerd op IP67 waterdichtheid. Deze smartwatch is naast spatwaterdichtheid dus niet bedoelt om langdurig onder water te houden. Schade als gevolg van langdurig onder water dompelen, anders dan binnen de kaders van IP67, wordt niet gedekt door de fabrikant

Bluetooth Versie: BLE5.2



Systemspecificaties Elite GTS6

Model: Elite (GTS6)

Scherm Type: 2.0-inch HD kleur scherm

Batterij capaciteit: 350mAh

Oplaad Voltage: 5V

Oplaad Duur: Ongeveer 2.5 uur

Batterij Duur: Ongeveer 10 dagen (afhankelijk van gebruikersintensiteit)

Waterdichtheid: Getest en gecertificeerd op IP67 waterdichtheid. Deze smartwatch is naast spatwaterdichtheid dus niet bedoelt om langdurig onder water te houden. Schade als gevolg van langdurig onder water dompelen, anders dan binnen de kaders van IP67, wordt niet gedekt door de fabrikant

Bluetooth Versie: BLE5.2



Merkaanduiding

De merkaanduiding vindt u terug op de gesp van het siliconen bandje. Het modelnummer vindt u terug op de achterzijde van de smartwatch.

